



L920

PODSTAWOWY PUNKT PRZYWOŁAWCZY

Przewidziany do instalacji w pobliżu łóżka z łatwym dostępem zarówno dla personelu jak i pacjenta. Do urządzenia można przyłączyć przycisk gruszkowy L972 aby ułatwić pacjentowi przywołanie personelu. W przypadku odłączenia uprzednio podłączonego przycisku gruszkowego wywoływany jest alarm. Dzięki dużemu przyciskowi przywołania aktywacja wywołania jest łatwa, a urządzenie jest resetowane przez personel przez użycie przycisku Reset. Personel może zarejestrować swoją obecność przez użycie przycisku Reset. Wywołania alarmowe mogą być generowane przez naciśnięcie przycisków Przywołaj i Resetuj równocześnie. Zintegrowana wielokolorowa dioda LED wskazuje bieżący status wywołania. Kolor LED dla sygnalizacji zdarzeń jest programowalny i może być dostosowany do wymagań użytkownika. Zintegrowany sygnalizator dźwiękowy pomaga również w odpowiedniej sygnalizacji wywołania i można go także zaprogramować zgodnie z wymaganiami użytkownika. System Intercall Touch jest w pełni adresowalny i łączy dwużyłową magistralą danych, która zasila urządzenia, jednocześnie dostarczając dane synchronizacji z Kontrolera Intercall Touch L900.

Najważniejsze cechy:

- Duże przyciski wywołania i resetu z sygnalizacją przyciśnięcia.
- Jasna, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan przycisku.
- Programowalna sygnalizacja dźwiękowa.
- Złącze do zewnętrznych akcesoriów takich jak np. przycisk gruszkowy.
- Funkcja „lokalizacji personelu”
- W pełni programowalny, aby pasował do lokalnych wymagań.

Kolor:
biało/szary

Materiał:
ABS klasy
medycznej

Komunikacja:
magistrala
Intercall

Złącze do
akcesoriów:
RJ10

Zasilanie: 12V
przez magistralę
Intercall

Terminale:
BUS (+/-)
X1, X2, X3
(wejścia
programowalne)

Mocowanie:
naścienne

Waga: 130g

